

ПРОЦЕСС РАБОТЫ С ОСНОВАМИ CRYSTAL SOAPS

1. Вынуть основу из упаковки.
2. Поместить основу в подходящую емкость с нагревательной системой и смесителем (миксером).
3. Аккуратно нагреть продукт до рекомендуемых температур плавления. НЕ ПРЕВЫШАТЬ заданные температуры. Когда основа расплавится, включить смеситель.
4. Добавить отдушки, красители и другие добавки.
5. Выключить смеситель, как только ингредиенты полностью перемешаются.
6. Позволить продукту отстояться в течение двадцати минут (для удаления воздуха из продукта).
7. Разлить по соответствующим формочкам через мелкоячеистый фильтр.
8. Дать изделиям затвердеть.
9. Не упаковывайте и не надавливайте на изделия в течение 24 часов.

ВАЖНО: Точка затвердения основы Crystal варьируется в зависимости от вида основы (см. ниже). Убедитесь, что смеситель выключен, и продукт полностью извлечен из емкости прежде, чем основа охладится до заданной температуры.

	HQ / LS/ HS/ NS	ST / WST / OV / SLS Free / WSLS Free / Suspending / Goats Milk Soap / WVS / SS / Crystal TBS / HCVS	XH / Crystal Shea/ SLES&SLS Free / WSLES&SLS Free	OMP / Natural / NCO / Natural HF / SP SG/ Palm-Free / Honey
Melt Temp (t° плавления)	65°C	70°C	75°C	75°C
Pour Temp (t° разлива по формам)	60°C	65°C	70°C	70°C
Set Temp (t° разлива не ниже заданной)	40°C	45°C	50°C	50°C