

Body Butter Base

Изготовление конечного продукта из основы

1. Поместить необходимое количество Body Butter Base в подходящий сосуд.
2. Постоянно размешивая, нагреть продукт до 55 – 60 ° С. Для того чтобы продукт оставался однородным обеспечьте тщательное перемешивание основы через каждую минуту.
3. При непрерывном перемешивании добавьте в продукт краситель и/или желаемый аромат/экстракт. Рекомендуется добавлять в продукт не более 2% ароматизатора / экстракта.

Обратите внимание. Для больших объемов производства процесс переработки должен быть увеличен соответствующим образом. Необходимо уделить особое внимание перемешивающему оборудованию и подобрать соответствующее фасовочное оборудование.

4. Продолжайте перемешивать продукт, пока он не остынет до 50 - 55 ° С. Заполните его в необходимую тару. Рекомендуется использовать непрозрачные контейнеры, поскольку продукт может потемнеть из-за натуральных ингредиентов входящих в его состав, под воздействием прямых солнечных лучей. Продукт должен оставаться открытым и без крышки, пока он полностью не охладится до температуры окружающей среды.
5. Возьмите пробу продукта для микробиологического тестирования как до, так и после заполнения его в тару.

Внимание

1. **Как и вся продукция личной гигиены на водной основе, основа для тела Body Butter Base предрасположена к заражению микроорганизмами, даже если она прошла все необходимые тесты на устойчивость к микробиологическому загрязнению. Поэтому при производстве данного вида продукции необходимо тщательно соблюдать санитарно-гигиенические и производственные нормы.**
2. **Разработанный Вами продукт по Вашей рецептуре, как и входящие в него ингредиенты, должен пройти все необходимые тесты на стабильность и устойчивость к микробиологическому заражению, прежде чем вы запустите его в производство.**