

Основа Lotion Base

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ основ с содержанием 89% органических ингредиентов

Инструкция к применению

Преобразование основы Lotion Base в готовый продукт

1. Добавить необходимое количество основы Lotion Base в стерилизованный сосуд с крышкой, желательнo с нагревателем и подходящим миксером (предпочтительно с регулируемой скоростью вращения).

Обратите внимание: лучший результат перемешивания дают большие лопасти венчика миксера, которые подходят близко к кромке боковых стенок сосуда. Размешивание небольшим венчиком в середине емкости может быть недостаточным.

2. Постоянно перемешивая медленно нагреть основу до температуры 38 -40 °С. По мере необходимости добавить органические эфирные масла, (обычно добавляют 0,2 - 0,5%). Мешайте в течение 15 - 30 минут или пока все масло полностью не растворится.
3. Расфасовать по необходимым емкостям.
4. Взять образцы для микробиологического исследования до и после фасовки.

Внимание:

1. ***Как и вся продукция личной гигиены на водной основе, основа для лосьона предрасположена к заражению микроорганизмами, даже если она прошла все необходимые тесты на устойчивость к микробиологическому загрязнению. Поэтому при производстве данного вида продукции необходимо тщательно соблюдать санитарно-гигиенические и производственные нормы.***
2. ***Ваша рецептура, как и любой другой лосьон, должна пройти все необходимые тесты на стабильность и устойчивость к микробиологическому заражению, прежде чем вы запустите ее в производство.***